ZEALOT



ZEALOT 15

La Zealot 15 satisface las necesidades en evolución de las carreras de ciclismo enduro de montaña. Transporta artículos de protección, herramientas y cascos que cubren todo el rostro de manera segura y cómoda, con acceso total al interior a través del panel trasero. El panel trasero, el arnés y el cinturón de cadera AirScape™ de Osprey brindan un trasporte estable en terrenos escabrosos.

MANUAL DEL PROPIETARIO



VISIÓN GENERAL





CARACTERÍSTICAS

- 1 Correas de compresión lateral con hebilla de liberación del lado superior
- 2 Bolsillos laterales dobles de malla elástica
- 3 Bolsillo externo con cierre pequeño resistente a rayones
- 4 Accesorio para cascos LidLock™
- 5 Bolsillo "de empujar" acolchado frontal y accesorio para casco que cubre todo el rostro
- 6 Accesorio para luz intermitente
- 7 Acceso del panel trasero al compartimiento principal
- 8 Bolsa para herramientas enrollable y desmontable
- 9 Funda de depósito interna**
- 10 Bolsillos del arnés dobles de malla elástica
- 11 Cinturón de cadera con bolsillos de doble cierre
 - ** El depósito Hydraulics™ se incluye en EE. UU. y otros mercados seleccionados

TELAS

MAIN Nailon Dobby 330D
ACCENT Nailon Dobby 330D

BOTTOM Tela para mochilas de nailon 420D

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	P/M	M/G
Pulgadas cúbicas	793	915
Litros	13	15
Libras/Onzas*	1/13	1/14
Kilogramos	0,82	0,85
Pulgadas	13 x 9 x 9	
Centímetros	34 x 22 x 24	

Peso del depósito 11 oz / 0,31 kg *El peso de la mochila no incluye el depósito

SUSPENSIÓN



1 PANEL TRASERO AIRSCAPE™

- + La gomaespuma estriada moldeada crea un panel trasero liviano, de soporte y ventilado
- + El diseño de bajo perfil mantiene la mochila cerca al andar para lograr un excelente equilibrio

2 ARNÉS VENTILADO BIOSTRETCH™

- La gomaespuma EVA está perforada con agujeros grandes para mejorar la respirabilidad, la comodidad y la elasticidad
- + Correa de esternón ajustable con accesorio de manguera de depósito magnética

3 ALETA DE CADERA ACOLCHADA / CORREA DE CINTURA ERGOPULL™

 + Correa de cintura de nailon con aletas de cadera de malla espaciadora acolchadas y cierre ErgoPull™ modificado que proporciona un transporte estable.



TAMAÑO / AJUSTE

TAMAÑO DEL TORSO UNISEX

TAMAÑO ÚNICO



DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS







ACCESORIO PARA CASCOS LIDLOCK™

LidLock™ de Osprey transporta cascos para ciclismo de manera sencilla y segura.

- A Separa el accesorio LidLock™ de la mochila
- B Gira el Lidlock™ y pásalo a través de la ventila de la parte inferior del casco.

 Vuelve a colocar el LidLock™ en su posición horizontal para trabar el casco en su lugar.
- C Ajusta la tensión del LidLock™ con el lazo de cuerda que se encuentra justo fuera del panel de la mochila.
- D. Haz el proceso inverso para retirar el casco.



ACCESORIO PARA LUZ INTERMITENTE

La correa accesoria para luz intermitente que se encuentra cerca de la base del panel frontal permite la sujeción rápida de la luz para una alta visibilidad en la oscuridad.



BOLSILLO OBLICUO

El bolsillo oblicuo con cierre superior forrado con una tela con relieve en calor resistente a los rayones brinda el almacenamiento ideal para dispositivos ópticos y electrónicos.



BOLSILLO "DE EMPUJAR" FRONTAL

El bolsillo "de empujar" del panel frontal está diseñado para transportar equipos de ciclismo esenciales. Las correas de compresión superiores de liberación rápida del bolsillo "de empujar" aseguran el casco que cubre todo el rostro, mientras que las correas de compresión inferiores de liberación rápida funcionan en conjunto con los bolsillos laterales de malla elástica para transportar la protección para codos y espinillas

1 SUJECIÓN DEL CASCO QUE CURE TODO EL ROSTRO SUJECIÓN DEL CASCO OUE CURE TODO EL ROSTRO

Para colocar un casco que cubre todo el rostro, desabrocha las dos correas de compresión superiores, coloca el casco con la abertura para el rostro hacia arriba en el panel frontal de la mochila y pasa las dos correas de compresión a través de la abertura para el rostro del casco. Vuelve a abrochar las correas de compresión y ajústalas para asegurar el casco de manera segura a la mochila. Abrocha la correa del mentón del casco a través del parche accesorio para luz intermitente cerca de la base del panel frontal para proporcionar estabilidad adicional en el transporte.

2 TRANSPORTE DE LA PROTECCIÓN PARA CODOS/ESPINILLAS

Para transportar protección para codos y espinillas, desabrocha las dos correas de compresión inferiores, desliza la protección dentro de los bolsillos laterales tejidos elásticos y vuelve a ajustarlas alrededor de los artículos para sostenerlos de manera segura.



COMPARTIMIENTO INFERIOR / BOLSA PARA HERRAMIENTAS ENROLLABLE

Un compartimento inferior con cierre incluye una bolsa para herramientas enrollable y desmontable, lo que brinda organización a las herramientas y una superficie de trabajo limpia para reparaciones en el camino. Para desmontar la bolsa para herramientas enrollable de la mochila, simplemente desengancha el lazo de cuerda de la bolsa para herramientas de la palanca cosida a la mochila.

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS





ACCESO DEL PANEL TRASERO AL COMPARTIMIENTO PRINCIPAL

Un panel trasero doble con cierre brinda acceso fácil al compartimento principal de la mochila. Esto permite la carga y descarga sencilla de un depósito de hidratación, como también la organización de equipos adicionales en un bolsillo de malla interno.

HIDRATACIÓN



ESPECIFICACIONES

Onzas líquidas 100
Litros 3
Onzas 10,9
Kilogramos 0,31
Pulgadas 16 x 7 x 3
Centímetros 40 x 18 x 8

DEPÓSITO 3L HYDRAULICS™*

El depósito Hydraulics™ de 3 l de Osprey incluye una placa de refuerzo HydroStatic™ moldeada para preservar el ajuste y la comodidad de la mochila y un accesorio de válvula magnética para abrir con los dientes para una conexión rápida con la correa de esternón.

*Se incluye en EE. UU. y otros mercados seleccionados

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA LÍNEA COMPLETA DE DEPÓSITOS DE OSPREY, VISITA OSPREYPACKS.COM.



HIDRATACIÓN

El acceso del panel trasero al compartimento principal de la mochila permite el acceso rápido al compartimento de hidratación con cierre interno y al depósito Hydraulics $^{\text{\tiny M}}$ * de 3 l.

MOCHILA / MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO



Tu mochila Osprey es un producto extremadamente duradero y ha sido fabricada para resistir años de uso. Sin embargo, un mantenimiento básico te ayudará a asegurar que tu mochila dure toda la vida.

MOCHILAS OSPREY

MANTENIMIENTO ESTÁNDAR

- + Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila a fondo.
- Limpia los cierres regularmente con jabón suave, agua tibia y un cepillo suave.
 Esto los mantendrá en buenas condiciones de funcionamiento.
- + Si la mochila está húmeda, ponla a secar leios de la luz directa del sol.
- Afloja todas las correas.
- Lava tu mochila si la tela, las cintas o la malla están sucias, tienen sudor, sal v manchas.

[No sumerjas en el aqua las mochilas de viaje con nuestro bastidor con ruedas High Road™].

LAVAR LA MOCHILA


- A Vacía la mochila, incluso cualquier alimento, suciedad o contenidos derramados.
- B Si tu mochila tiene arnés y cinturón de cadera desmontables, retíralos del cuerpo de la mochila.
- C NO laves la mochila en la lavadora. Limpia tu mochila y los componentes en una bañera o fregadero grande utilizando aqua tibia y un detergente suave.
- D Agita la mochila suavemente. Friega el interior y exterior de todos los compartimientos, incluidos los bolsillos, con un cepillo suave.
- E Limpia los cierres con jabón suave, agua tibia y un cepillo suave. Descarga agua y lava con jabón a través de las hebillas. Si eliminas la suciedad y los residuos de los cierres y hebillas, esto ayudará a que se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento.
- F Elimina el agua sucia de la bañera o fregadero y vuelve a llenar con agua limpia y fría sin jabón. Enjuaga la mochila a fondo. Repite este paso tantas veces como sea necesario.
- G Ponla a secar al aire libre o en un área bien ventilada lejos de la luz directa del sol.

EQUIPAJE DE VIAJE CON RUEDAS

 $\hbox{(No sumer jas en el agua las mochilas de viaje con nuestro bastidor con ruedas High Road}^{\bowtie}\hbox{)}.$

- A Luego de cada viaje, vacía la mochila, incluso cualquier alimento, suciedad o contenidos derramados.
- B Limpia los cierres regularmente con jabón suave, agua tibia y un cepillo suave. Esto los mantendrá en buenas condiciones de funcionamiento.
- C Limpia el exterior del bastidor con un paño o esponja húmedos.
- D Limpia la tela de la mochila fregando las manchas y la suciedad con agua tibia, detergente suave y un cepillo o esponja suaves.
- E Utiliza una toalla húmeda con agua sin jabón para eliminar los residuos de jabón de la mochila.
- F Ponla a secar al aire libre o en un área bien ventilada lejos de la luz directa del sol.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS





Tech Wash® - Utiliza este producto con agua tibia para lavar y limpiar tus mochilas o equipaje.

Tent & Gear Solar Proof® - Utiliza este producto en aerosol para proteger tus mochilas de la exposición a los rayos UV y para mejorar la repelencia al agua.

Para obtener las instrucciones completas sobre cómo limpiar tu mochila Osprey, visita: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHILA / MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO



DEPÓSITOS OSPREY

MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO ESTÁNDAR

- La fórmula antimicrobiana de nuestros depósitos evita el crecimiento de bacterias y moho.
- Enjuaga tu depósito luego de cada uso para mantenerlo fresco, especialmente cuando utilices mezclas de bebidas azucaradas.
- + Utiliza tabletas para limpiar Hydraulics™ de Osprey de forma periódica para limpiar tu depósito.
- El uso de tabletas de yodo y otras tabletas purificadoras en tu depósito no afectará la calidad del mismo. Sin embargo, estas tabletas pueden manchar tu depósito con el tiempo.
- Congelar tu depósito no afectará la calidad del mismo. Sin embargo, si el depósito está lleno con agua, ten en cuenta que el agua se expande cuando se congela y puede dañar tu depósito si está demasiado lleno.
- NO viertas agua hirviendo en el depósito. Esto podría ocasionar daños en el depósito e invalidará tu garantía.
- + Mira el video "Limpieza de un depósito Hydraulics™" de Osprey en la página de YouTube® de Osprey Packs.

LIMPIEZA DE TU DEPÓSITO (CON TABLETAS PARA LIMPIAR HYDRAULICS™ DE OSPREY)

- A Llena tu depósito con agua tibia, no utilices lejía ni agua hirviendo.
- B Agrega una tableta para limpiar al depósito y cierra la tapa.
- C Deja que la tableta se disuelva durante 5 minutos con el depósito apoyado en su parte trasera.
- D Agita el depósito durante 30 segundos para mezclar y distribuir la solución.
- E Pellizca la válvula para abrir con los dientes y presiona el depósito para eliminar el aire y llenar la manguera del depósito y la válvula para abrir con los dientes con la solución.
- F Deja reposar el depósito durante 15 minutos y luego eliminar la solución.
- G Enjuaga el depósito y el tubo con agua fría limpia.
- H Ponlo a secar en un área bien ventilada.

LIMPIEZA PROFUNDA DE TU DEPÓSITO (CON EL KIT DE LIMPIEZA HYDRAULICS™ DE OSPREY)

- 1 Enjuaga el depósito y llénalo con agua tibia y un detergente lavavajilla suave, no utilices lejía ni agua hirviendo.
- 2 Con el cepillo de limpieza grande del kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey, friega el interior del depósito.
- 3 Retira la manguera del depósito y la válvula para abrir con los dientes de la manguera y utiliza el cepillo pequeño del kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey para fregar el interior de la manguera.
- 4 Retira la cubierta de silicona de la válvula para abrir con los dientes y límpiala junto con la válvula para abrir con los dientes con aqua jabonosa.
- 5 Enjuaga el interior y exterior del depósito, de la manguera y de las partes de la válvula para abrir con los dientes con agua fría y limpia.
- 6 Deja secar la manguera y la válvula para abrir con los dientes en un área bien
- 7 Inserta el bastidor de secado que viene en el kit de limpieza Hydraulics™ de Osprey dentro del depósito y ponlo a secar en un área bien ventilada.

Mira el video "Limpieza de un depósito Hydraulics™" de Osprey en youtube.com/ospreypacks para obtener instrucciones completas sobre la limpieza de tu depósito Osprey.

ACCESORIOS DE OSPREY

Personaliza y protege tu mochila con la línea completa de accesorios de Osprey. Para conocer toda la gama, visita tu tienda Osprey local o ingresa en **ospreypacks.com.**

INSTRUCCIONES PARA CARGAR TU MOCHILA

Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la transportas. Para obtener toda la información visita: ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GARANTÍA

En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de nuestras mochilas, que se han fabricado para durar de por vida y que cuentan con el respaldo de una excelente garantía, sin importar cuánto le exijas a tu equipo. Para obtener más detalles, visita ospreypacks.com.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?

Comunícate con el Servicio de Atención al Cliente de Osprey. Ayuda real de gente real. Desplázate sobre la pestaña del servicio de atención al cliente en **ospreypacks.com.**

OSPREY PACKS, INC. 115 PROGRESS CIRCLE CORTEZ, CO 81321 EE. UU. 866-284-7830



MANUAL DEL PROPIETARIO

ospreypacks.com